Outln Nano

Portable Espresso Coffee Machine



USER GUIDE

CONTENTS

English ------------------------ 01~07

Deutsch ------------------------ 08~15

Italiano ------------------------ 16~23

Français ------------------------ 24~31

Español ------------------------ 32~39

日本語 ------------------------ 40~47

- **Thank you for purchasing OUTIN portable Espresso coffee machine.**
- **Please read the manual carefully before using the device.**
- **Please keep the instructions safely in case you need to use them again in the future.**
- **Customer Service: support@outin.com**

Your espresso is on the go!

Model: OTEM-01

OUTIN INC.
1312 17th Street # 874,
Denver, CO 80202,
United States

Attentions

Please read the following carefully before using the coffee machine to avoid personal injury or machine damage.

* This product is for personal use only.

* After unpacking, make sure the product is intact and all accessories are provided.

* Before use, please use cold water to run the device to clean the inner part. Not necessary to load the portafilter, simply pour cold water into the water tank and double -click the power button to start. Otherwise, the coffee may not come out .

* Please keep the packaging bags and accessories out of reach from children.

* Keep this product away from children while the product is being charged.

* Please do not leave the product unsupervised while charging (especially when charging in a vehicle) to avoid any risks caused due to improper charging.

* Please store this product in a cool environment and keep it away from direct sunlight.

* This product is NOT dishwasher or microwave safe. Do NOT place this product on gas, electric burner, or oven.

* Please ONLY use purified water.

* Please ensure that you fill up the water in the product before turning on the heating option. Heating without water will damage the product. Also, please be careful not to add water over the maximum mark in the water tank.

* In some cases of continuous heating, the machine might stop due to overheating. To avoid this, please provide a gap of 5-10 minutes between cycles.

* While heating, please do not open the water chamber lid as the water may be boiling and this could lead to injuries.

* During extraction, please ensure that the portafilter is tightly secured so that the pressure can puncture the coffee capsule. Tightening the portafilter also ensures that there is no water leakage.

* CAUTION! The extracted coffee will be very hot. Please be careful while drinking it.

* Please be careful while opening the portafilter and capsule adapter as the temperatures might still be high after extraction.

* Do NOT wash this product under water. You may use a towel to wipe the surface of the machine. The coffee cup, portafilter, capsule adapter, ground coffee filter basket and cover may be hand washed separately.

* Do NOT use any parts that are not recommended by Espresso. The use of unauthorized or unidentified parts may damage this product. Please stop using this product if it breaks down.

Charging and LED Indicaton

* The machine won't run while charging, please make sure it is fully charged before using.

* Please use the charging cable included to charge the device.

* The charging cable may be damaged during shipment or delivery, please retry with other type-c cables if the device is unable to charge. It is important to note that poor-quality adapters and charging cables can greatly prolong charging times, and even prevent the machine from fully charging or damage it.

* The voltage detection line of the battery may fall off during shipment or delivery, causing the machine to display only 25% battery power (1 light bar) for a long time. However, this rarely occurs. If you happen to meet, please contact us for a replacement machine. Email: support@outin.com

* Please use a Type-C adapter to charge.

* The LED light bar indicates the power of the battery and the real time water temperatures with heating indication.

* Battery power: 1 light - 25%, 2 lights - 50%, 3 lights - 75%, 4 lights - 100%.

* The real-time water temperatures during heating: 1 light - 20-40 ℃ (68-104 ℉), 2 lights - 40-60 ℃ (104-140 ℉), 3 lights - 60-80 ℃ (140-176 ℉), 4 lights - 80-96 ℃ (176-205 ℉).

* When plugged in, the LEDs will flash indicating the battery level. When fully charged, all 4 lights will be ON for 1 minute before turning off.

* During charging, if the battery is above 2 bars, it can heat and extract. However, if the battery is only 1 bar, it may not be able to heat.

*To check the battery status, please press the button once.if the power lights flash 2 times and the buzzer beep 1 time while using, it indicates the power is too low, and the machine can only extract.Please operate after fully charged.

Troubleshooting

Situation	Indicator Lights & Buzzer	Solution
Low Battery	The lights flash 2 times and the buzzer beeps once.	Please operate after fully charged.
Battery Overheating Protection	The lights flash 2 times and the buzzer beeps twice.	Please use the machine after 5 minutes.
Boil-Dry Protection	The lights flash 2 times and the buzzer beeps three times.	Please pour water into the water tank before using the heating function.
Short / Open Circuit Protection	The lights flash alternately: The 1st and 4th lights flash, then the 2nd and 3rd lights flash.	Please contact us with the video. Email: support@outin.com

Product Structure

Lid

Scale Mark

Water Tank

Major Body

Switch

Indicator Light

Capsule Adapter

Portafilter

Coffee Cup

Ground Coffee Filter Basket

Ground Coffee Spoon

Caution: When using this coffee machine, please select the correct accessories!

Capsule Adapter	Ground Coffee Filter Basket
Nespresso Compatible Capsules: Illy, Lavazza, Kimbo, etc	Ground coffee loading volume: 5-8 g

Product Parameter

Style	Versatile
Model	OTEM-01
Product Picture	
Water Chamber Material	Food Grade Stainless Steel
Pressure	20 Bar
Net Weight	670 g
Built-in Battery	7500 mAh
Methods of Charging	USB-C Wall Charger / USB-C Car Charger
Power	90 W
Charging Voltage	5 V
Volume	Max. 80 ml
Extraction Type	Off-line Extraction
Extraction Temperature	96 ℃ / 205 ℉
Heating	YES 3-5 Cups each charging
Compatible for	Nespresso and compatible capsules / ground coffee

Type-C Cable

Tips: The charging cable may be damaged during shipment or delivery, please retry with other type-c cables if the device is unable to charge. It is important to note that poor-quality adapters and charging cables can greatly prolong charging times, and even prevent the machine from fully charging or damage it.

Please wait more than 5 minutes for continue heating.

Product Instructions

This product is a portable electric espresso machine designed for coffee lovers. It supports extraction of ground coffee and capsule. When using this machine, please follow the instructions below.

1. Capsule Extraction

1. Check if battery is well charged. During charging, the LED lights flash. When the machine is fully charged, the LED lights are all on for 1 minute and off afterward.

2. Disassemble the lower parts.

3. Press hard to get the capsule into the capsule adapter and load into portafilter.

4. Tighten the portafilter onto the body, then put the coffee cup on. Note: Remember to screw the portafilter tightly, or the brew will fail.

5. Remove the upper lid and pour water into the water tank and put the lid back on.

6. Press the button to start operating. ① Cold water: Long press the button for 2 seconds, the buzzer will beep to start heating. When you hear a beep means heating completed and it will start to extract automatically. ② Hot Water: Long press the button for 5 seconds or double click to start extracting. *Using preheated hot boiled water will save more time and battery power. *The finer the grounds are, the more crema it will extract.

*** Warmly Reminder:**

① The surface of the capsules like Nespresso may fail to perforate:
-The capsule has not been pressed hard enough;
-The portafilter has not been screwed on tightly;
-The capsule adapter is not properly installed.
② The voltage detection line of the battery may fall off during shipment or delivery, causing the machine to display only 25% battery power (1 light bar) for a long time. However, this rarely occurs. If you happen to meet, please contact us for a replacement machine. Email: support@outin.com

*** Fully charged:**

① Cold Water: Using cold water (50ml), make 5 cups of hot espresso.
② Boiled Water: Using preheated hot boiled water, make 200+ cups.

2. Ground Coffee Extration

1. Disassemble the lower parts.

2. Put ground coffee into the filter basket and load it into portafilter. Ground coffee compacted.

3. / 4. Tighten the portafilter onto the body, then put the coffee cup on. Note: Remember to screw the portafilter tightly, or the brew will fail.

5. 6. (Same as the capsule extraction.)

*** Warmly Reminder:**

① If the grounds filter basket or capsule adapter are not properly installed, the machine will lose its airtightness, resulting in the water left in the portafilter during extraction. Too fine ground coffee will also clog the filter basket and leave water in the portafilter.
② The following three cases will prolong the extraction time, or even prevent the machine from automatically stopping extraction. Please press the power button once to turn it off manually.
-Ground coffee is too fine;
-Too much ground coffee in the filter basket;
-Use hard-surfaced capsules.
③ If the machine is not used for a long time, the battery power will be too low, and the charging light will not flash immediately when charging. Please be patient and charge for a while.
④ The heating element may be damaged during shipment or delivery, preventing the machine from heating water. The NTC may also be damaged during shipment or delivery, causing the temperature detection to fail, so the machine cannot stop heating. If the above situation occurs, please contact us for a replacement machine.

Product Features

1. Compact size and lightweight

It is one of the smallest and lightest espresso machines on the market with complete functions and it is portable.

2. Scientific design

The machine has optimized battery management system to maximize energy and minimize space. The structure has a double layer heat insulation design. This product is made with stainless steel.

3. Scientific extraction

We strictly follow the standards recommended by the European Coffee Brewing Center (ECBC). This machine has controlled temperature, pressure, and speed to make a cup of coffee with rich crema and fantastic aroma.

4. One-key operation

Your Espresso coffee maker has a built-in lithium battery. You can start making your coffee with just a slight press.

5. Two-in-one feature

This coffee machine is compatible with both grounds and coffee capsules (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, etc).

6. Two brew methods

a. Cold water: Pour cold (or warm) water for heating and then extract. Hot water (96°C/250°F). Hot espresso (80°C/176°F). (3-5 times)
b. Hot water: Pour hot boiled water to extract directly. (200+ times)

7. Enjoy at any time

Indoor, in the car or in the great outdoors. This coffee maker can meet your unexpected coffee thirst at any time.

8. Universal charging

USB Type-C connector allows you to charge this machine anytime, anywhere. This machine is a true travel companion.

Cleaning and Maintenance

- Before your first use, please wipe the product to get rid of any dirt or dust it may have collected during shipping.
- Before use, please use cold water to run the device to clean the inner part. Not necessary to load the portafilter, simply pour cold water into the water tank and double-click the power button to start. Otherwise, the coffee may not come out.
- DO NOT submerge the main body in water. DO NOT wash the main body in direct flowing water. Other parts can be washed with water. See page 1 for details.
- Please clean the machine after use. Please ensure that it is clean and dry before storage.
- Make sure you store this product in a cool and dry environment.

Outln Nano

Tragbare Espresso-Kaffeemaschine

Benutzerhandbuch



- **Vielen Dank, dass Sie sich für eine tragbare OUTIN Espresso-Kaffeemaschine.**
- **Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.**
- **Bitte bewahren Sie die Anleitung gut auf, für den Fall, dass Sie sie in Zukunft wieder benötigen.**
- **Kundendienst: support@outin.com**

Benachrichtigungen

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Kaffeemaschine benutzen, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.

* Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt.

* Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser laufen, um den Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter. Andernfalls kommt der Kaffee möglicherweise nicht heraus.sodass die Maschine nicht aufhören kann zu heizen. Wenn die oben genannte Situation eintritt, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

* Die Spannungserkennungsleitung des Akkus kann während des Versands oder der Lieferung abfallen, wodurch das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Lichtbalken) anzeigt. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie sich zufällig treffen, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

E-Mail: support@outin.com

* Bitte bewahren Sie die Verpackungsbeutel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

* Halten Sie dieses Produkt von Kindern fern, während es aufgeladen wird.

* Bitte lassen Sie das Produkt während des Ladevorgangs nicht unbeobachtet (insbesondere beim Laden in einem Fahrzeug), um Risiken durch unsachgemäßes Laden zu vermeiden.

* Bitte lagern Sie dieses Produkt in einer kühlen Umgebung und halten Sie es von direktem Sonnenlicht fern.

* Dieses Produkt ist NICHT spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet. Stellen Sie dieses Produkt NICHT auf Gas- oder Elektrobrenner oder in den Ofen.

* Bitte verwenden Sie NUR gereinigtes Wasser.

* Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das Wasser in das Produkt einfüllen, bevor Sie die Heizoption einschalten. Ein Erhitzen ohne Wasser beschädigt das Produkt. Achten Sie auch darauf, dass Sie nicht mehr Wasser als die maximale Markierung in den Wassertank einfüllen.

* Bei kontinuierlicher Erwärmung kann es vorkommen, dass sich das Gerät aufgrund von Überhitzung abschaltet. Um dies zu vermeiden, halten Sie bitte eine Pause von 5-10 Minuten zwischen den Zyklen ein.

* Öffnen Sie während des Erhitzens bitte nicht den Deckel der Wasserkammer, da das Wasser kochen könnte und dies zu Verletzungen führen könnte.

* Während der Extraktion achten Sie bitte darauf, dass der Filter fest verschlossen ist, damit der Druck die Kaffeekapsel durchstoßen kann. Das Festziehen des Siebträgers stellt auch sicher, dass kein Wasser ausläuft.

* ACHTUNG! Der extrahierte Kaffee ist sehr heiß. Bitte seien Sie beim Trinken vorsichtig.

* Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Siebträgers und des Kapseladapters, da die Temperaturen nach der Extraktion noch hoch sein können.

Aufladung und LED-Anzeige

* Das Gerät läuft nicht während des Ladevorgangs, stellen Sie bitte sicher, dass es vollständig aufgeladen ist, bevor Sie es verwenden.

* Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um das Gerät aufzuladen.

* Das Ladekabel kann während des Versands und der Lieferung beschädigt werden. Bitte versuchen Sie es mit anderen Typ-C-Kabeln erneut, wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass minderwertige Adapter und Ladekabel die Ladezeiten erheblich verlängern und sogar verhindern können, dass das Gerät vollständig aufgeladen wird, oder die Maschine beschädigen.

* Bitte verwenden Sie zum Aufladen einen Typ-C-Adapter.

* Die LED-Lichtleiste zeigt die Batterieleistung und die Echtzeit-Wassertemperaturen mit Heizungsanzeige an.

* Batterieleistung: 1 Licht - 25%, 2 Lichter - 50%, 3 Lichter - 75%, 4 Lichter - 100%.

* Die Echtzeit-Wassertemperaturen während der Heizung: 1 Lampe - 20-40 ℃(68-104 ℉), 2 Lampen - 40-60 ℃ (104-140 ℉), 3 Lampen - 60-80 ℃ (140-176 ℉), 4 Lampen - 80-96 ℃ (176-205 ℉).

* Wenn das Gerät eingesteckt ist, blinken die LEDs und zeigen den Batteriestand an. Wenn der Akku voll aufgeladen ist, leuchten alle 4 Lichter 1 Minute lang auf, bevor sie sich ausschalten.

* Wenn der Akku während des Ladevorgangs über 2 Balken anzeigt, kann er sich erwärmen und Extrakt. Wenn die Batterie jedoch nur 1 bar hat, kann sie möglicherweise nicht heizen.

* Um den Batteriestatus zu überprüfen, drücken Sie bitte einmal die Taste. Wenn die Betriebsanzeige 2 Mal blinkt und 1 Mal piept, während der Verwendung, zeigt dies an, dass die Leistung zu niedrig ist und die Maschine nur extrahieren kann. Bitte erst nach vollständiger Aufladung betreiben.

Fehlerbehebung

Situation	Kontrollleuchten und Summer	Lösung
Niedriger Batteriestatus	Die Lichter blinken 2 Mal und der Summer piept einmal.	Bitte betreiben Sie es nach vollständiger Aufladung.
Batterie-Überhitzungsschutz	Die Lichter blinken zweimal und der Summer piept zweimal.	Bitte benutzen Sie die Maschine nach 5 Minuten.
Trockengehschutz	Die Lichter blinken 2 Mal und der Summer piept dreimal.	Bitte gießen Sie Wasser in den Wassertank, bevor Sie die Heizfunktion verwenden.
Kurzschluss-/Unterbrechungsschutz	Die Lichter blinken abwechselnd: Das 1. und 4. Licht blinken, dann das 2. und 3. Licht.	Bitte kontaktieren Sie uns mit dem Video. Email: support@outin.com

Summer-Anzeige

der Deckel

Skalenmarkierung

Wassertank

Hauptkörper

Schalter

Anzeigelampe

Kapsel Adapter

Siebträger

Kaffeetasse

Gemahlener Kaffee Filterkorb

Gemahlener Kaffee Löffel

Achtung! Wenn Sie diese Kaffeemaschine benutzen, wählen Sie bitte das richtige Zubehör!!

Adapter für Kapseln	Filterkorb für gemahlenen Kaffee
Kompatibel mit Nespresso Kapseln oder anderen Marken	Lademenge für gemahlenen Kaffee: 5-8 g

Produktparameter

Stil	Vielseitig
Modell	OTEM-01
Produkt Bild	
Wasserkammer Material	Lebensmittelgeeigneter rostfreier Stahl
Betriebsdruck	20 Bar
Net Weight	670 g
Eingebaute Batterie	7500 mAh
Lademethoden	USB-C Wandladegerät / USB-C Autoladegerät
Leistung	90 W
Ladespannung	5 V
Volumen	Max. 80 ml
Extraktion Typ	Offline Extraktion
Extraktion Temperatur	96 ℃ / 205 ℉
Heizung	JA 3-5 Tassen pro Aufladung
Kompatibel für	Nespresso und kompatible Kapseln / gemahlener Kaffee

Typ-C Kabel

Tipps: Das Ladekabel kann während des Versands und der Lieferung beschädigt werden. Bitte versuchen Sie es mit anderen Typ-C-Kabeln erneut, wenn das Gerät nicht aufgeladen werden kann. Es ist wichtig zu beachten, dass minderwertige Adapter und Ladekabel die Ladezeiten erheblich verlängern und sogar verhindern können, dass das Gerät vollständig aufgeladen wird, oder die Maschine beschädigen.

Bitte warten Sie mehr als 5 Minuten, um die Aufheizung fortzusetzen.

Anweisungen zum Produkt

Dieses Produkt ist eine tragbare elektrische Espressomaschine für alle, die gerne Kaffee trinken. Es unterstützt die Extraktion von gemahlenem Kaffee und Kapseln. Wenn Sie diese Maschine verwenden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

1. Entnahme der Kapsel

1. Prüfen Sie, ob die Batterie gut geladen ist. Während des Ladevorgangs blinken die LED-Leuchten. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, leuchten die LED-Leuchten 1 Minute lang auf und gehen dann aus.

2. Demontieren Sie die unteren Teile.

3. Drücken Sie die Kapsel fest in den Kapseladapter und laden Sie sie in den Siebträger.

4. Schrauben Sie den Filter auf das Gehäuse und setzen Sie dann die Kaffeetasse auf. Hinweis: Vergessen Sie nicht, den Filter fest aufzuschrauben, sonst funktioniert der Brühvorgang nicht.

5. Nehmen Sie den oberen Deckel ab, gießen Sie Wasser in den Wassertank und setzen Sie den Deckel wieder auf.

6. Drücken Sie die Taste, um den Betrieb zu starten. ① Kaltes Wasser: Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, der Summer ertönt, um die Heizung zu starten. Wenn ein Signalton ertönt, ist der Aufheizvorgang abgeschlossen und das Gerät beginnt automatisch zu entleeren. ② Heißes Wasser: Langes Drücken der Taste für 5 Sekunden oder Doppelklick zum Starten der Extraktion. *Die Verwendung von vorgewärmtem, heißem Wasser spart mehr Zeit und Batteriestrom. *Je feiner das Kaffeemehl ist, desto mehr Crema wird extrahiert.

*** Warme Erinnerung:**

① Die Oberfläche der Kapseln wie Nespresso kann möglicherweise nicht perforieren:
-Die Kapsel wurde nicht stark genug gedrückt;
-Der Siebträger wurde nicht festgeschraubt;
-Der Kapseladapter ist nicht richtig installiert.
② Die Spannungserkennungsleitung des Akkus kann während des Versands oder der Lieferung abfallen, wodurch das Gerät lange Zeit nur 25 % Akkuleistung (1 Lichtbalken) anzeigt. Dies kommt jedoch selten vor. Wenn Sie sich zufällig treffen, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine. E-Mail: support@outin.com

*** Vollständig aufgeladen:**

① Kaltes Wasser: Mit kaltem Wasser (50 ml) 5 Tassen heißen Espresso zubereiten.
② Gekochtes Wasser: Mit vorgewärmtem, heißem, abgekochtem Wasser können 200+ Tassen zubereitet werden.

2. Gemahlener Kaffee Extrusion

1. Nehmen Sie die unteren Teile ab.

2. Gemahlenen Kaffee vom Kaffeelöffel in den Filterkorb geben und in den Siebträger einfüllen. gemahlener Kaffee verdichtet.

3. / 4. Schrauben Sie den Filter auf das Gehäuse und setzen Sie dann die Kaffeetasse auf.

5. 6. (Wie bei der Kapsel-Extraktion.)

*** Warme Erinnerung:**

① Wenn der Filterkorb für gemahlenen Kaffee oder der Kapseladapter nicht richtig installiert ist, verliert die Maschine ihre Luftdichtheit, was dazu führt, dass das Wasser während der Extraktion im Siebträger verbleibt. Zu feiner Kaffeesatz verstopft auch den Filterkorb und hinterlässt Wasser im Siebträger.
② Die folgenden drei Fälle verlängern die Extraktionszeit oder verhindern sogar, dass die Maschine die Extraktion automatisch stoppt. Bitte drücken Sie den Netzschalter einmal, um ihn manuell auszuschalten.
-Gemahlener Kaffee ist zu fein;
-Zu viel Kaffeesatz im Filterkorb;
-Verwenden Sie Hartkapseln.
③ Wenn die Maschine längere Zeit nicht benutzt wird, ist die Batterieleistung zu niedrig und die Ladeanzeige blinkt beim Laden nicht sofort. Bitte haben Sie Geduld und laden Sie eine Weile auf.
④ Das Heizelement kann während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, wodurch die Maschine kein Wasser erhitzen kann. Der NTC kann auch während des Versands oder der Lieferung beschädigt werden, was dazu führen kann, dass die Temperaturerkennung fehlschlägt, sodass die Maschine nicht aufhören kann zu heizen. Wenn die oben genannte Situation eintritt, kontaktieren Sie uns bitte für eine Ersatzmaschine.

Produktmerkmale

1. Kompakte Größe und geringes Gewicht

Sie ist eine der kleinsten und leichtesten Espressomaschinen auf dem Markt mit allen Funktionen und sie ist tragbar.

2. Wissenschaftliches Design

Die Maschine verfügt über ein optimiertes Batteriemanagementsystem zur Maximierung der Energie und Minimierung des Platzbedarfs. Die Struktur hat eine doppelschichtige Wärmedämmung. Dieses Produkt ist aus rostfreiem Stahl gefertigt.

3. Wissenschaftliche Extraktion

Wir halten uns streng an die vom European Coffee Brewing Center (ECBC) empfohlenen Standards. Diese Maschine hat eine kontrollierte Temperatur, Druck und Geschwindigkeit, um eine Tasse Kaffee mit reichhaltiger Crema und fantastischem Aroma zuzubereiten.

4. Ein-Tasten-Bedienung

Ihre Espresso-Kaffeemaschine verfügt über eine eingebaute Lithium-Batterie. Sie können die Zubereitung Ihres Kaffees mit nur einem leichten Druck starten.

5. Zwei-in-Eins-Funktion

Diese Kaffeemaschine ist sowohl mit Kaffeesatz als auch mit Kaffeekapseln (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo usw.) kompatibel.

6. Zwei Brühmethoden

a. Kaltes Wasser: Gießen Sie kaltes (oder warmes) Wasser zum Erhitzen und für den Nextrakt. Heißes Wasser (96°C/250°F). Heißer Espresso (80°C/176°F). (3-5 mal)

b. Heißes Wasser: Gießen Sie heißes, abgekochtes Wasser direkt in die Extraktion. (200+ mal)

7. Genießen Sie zu jeder Zeit

Im Haus, im Auto oder in der freien Natur. Diese Kaffeemaschine kann Ihren unerwarteten Kaffeedurst jederzeit stillen.

8. Universelles Aufladen

Mit dem USB-Typ-C-Anschluss können Sie dieses Gerät jederzeit und überall aufladen. Dieses Gerät ist ein echter Reisebegleiter.

Reinigung und Wartung

- Bitte verwenden Sie kaltes Wasser, um das Gerät zum ersten Mal oder längere Zeit nicht zu verwenden, um das Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mit kaltem Wasser laufen, um den Innenteil zu reinigen. Es ist nicht erforderlich, den Siebträger zu laden, gießen Sie einfach kaltes Wasser in den Wassertank und doppelklicken Sie zum Starten auf den Netzschalter. Andernfalls kommt der Kaffee möglicherweise nicht heraus
- Bitte reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass es sauber und trocken ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät in einer kühlen und trockenen Umgebung aufbewahren.

Outln Nano

Macchina per caffè espresso portatile

GUIDA ALL'USO



- **Grazie per aver acquistato la macchina per caffè espresso portatile OUTIN.**
- **Leggere attentamente il manuale prima dell'uso.**
- **Conservare le istruzioni in un posto sicuro, per una eventuale necessità di consultarle.**
- **Assistenza clienti: support@outin.com**

Prestare attenzione

Prima dell'uso, leggere attentamente quanto segue perprevenire infortuni alle persone o danni alla macchina.

* Dopo aver aperto la confezione, verificare che il prodotto sia intatto e che tutti gli accessori siano inclusi.

* Prima dell'uso, utilizzare acqua fredda per far funzionare il dispositivo per pulire la parte interna. Non è necessario caricare il porta ?ltro, basta versare acqua fredda nel serbatoio dell'acqua e fare doppio clic sul pulsante di accensione per avviare. Altrimenti il caffè potrebbe non uscire.scire.

mancato rilevamento della temperatura, quindi la macchina non può interrompere il riscaldamento. Se si verifica la situazione di cui sopra, contattaci per una macchina sostitutiva.

* La linea di rilevamento della tensione della batteria potrebbe staccarsi durante la spedizione o la consegna, facendo sì che la macchina visualizzi solo il 25% di carica della batteria (1 barra luminosa) per lungo tempo. Tuttavia, ciò si verifica raramente. Se ti capita di incontrarti, ti preghiamo di contattarci per una macchina sostitutiva. E-mail: support@outin.com

* Tenere i sacchetti che compongono la confezione, nonché gli accessori, lontano dalla portata dei bambini.

* Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini quando è in carica.

* Conservare il prodotto in un ambiente fresco e lontano dalla luce diretta del sole.

* Questo prodotto NON è per il microonde, né lavabile in lavastoviglie. NON collocare su fornelli a gas, elettrici o in forno.

* Usare SOLO con acqua depurata.

* Assicurarsi di riempire il prodotto con l'acqua prima di attivare l'opzione di riscaldamento. Il riscaldamento senza acqua danneggia il prodotto. Inoltre, prestare attenzione a non aggiungere acqua oltre il massimo segnato nell'apposito serbatoio.

* In alcuni casi di riscaldamento continuo, l'apparecchio potrebbe fermarsi a causa del surriscaldamento. Per evitare questo inconveniente, prevedere un intervallo di 5-10 minuti tra un ciclo e l'altro.

* Durante il riscaldamento, non aprire il coperchio del serbatoio, poiché l'acqua potrebbe essere in ebollizione e possibile causa di infortuni alle persone.

* Durante l'estrazione, controllare che il portafiltro sia ben fissato, in modo che la pressione possa perforare la capsula di caffè. Il serraggio del portafiltro assicura, inoltre, che non vi siano fuoriuscite di acqua.

* ATTENZIONE! Il caffè estratto è molto caldo. Fare attenzione quando lo si gusta.

* Fare attenzione all'apertura del portafiltro e dell'adattatore per capsule, poiché le temperature potrebbero essere ancora elevate dopo l'estrazione.

* NON lavare il prodotto sotto l'acqua. Servirsi di un panno per pulire la superficie della macchina. La tazzina, il portafiltro, l'adattatore per capsule, il cestello del filtro del caffè macinato e il coperchio si lavano a mano separatamente.

Indicazione di carica e LED

* La macchina non funziona durante la ricarica, assicurarsi che sia completamente carica prima di utilizzare.

* Per caricare il dispositivo, servirsi del cavo di ricarica in dotazione.

* Il cavo di ricarica potrebbe essere danneggiato durante la spedizione e la consegna, riprovare con altri cavi di tipo c se il dispositivo non è in grado di caricarsi. È importante notare che adattatori e cavi di ricarica di scarsa qualità possono aumentare notevolmente i tempi di ricarica e persino impedire la ricarica completa del dispositivo o danneggiare la macchina.

* Si prega di utilizzare un adattatore di tipo C per caricare.

* La barra luminosa a LED indica la potenza della batteria e le temperature dell'acqua in tempo reale con indicazione del riscaldamento.

* Potenza della batteria: 1 luce - 25%, 2 luci - 50%, 3 luci - 75%, 4 luci - 100%.

* Le temperature dell'acqua in tempo reale durante il riscaldamento: 1 luce - 20-40 ℃ (68-104 ℉), 2 luci - 40-60 ℃ (104-140 ℉), 3 luci - 60-80 ℃ (140-176 ℉), 4 luci - 80-96 ℃ (176-205 ℉).

* Con la spina attaccata, i LED lampeggiano indicando il livello della batteria. Quando la batteria è completamente carica, tutte e quattro le luci si accendono per un minuto prima di spegnersi.

* Durante la ricarica, se la batteria è superiore a 2 barre, può riscaldarsi ed estrarre. Tuttavia, se la batteria è solo 1 bar, potrebbe non essere in grado di riscaldarsi.

* Per controllare lo stato della batteria, premere una volta il pulsante. Se le spie di alimentazione lampeggiano 2 volte e emettono 1 segnali acustici durante l'utilizzo, indica che la carica è troppo bassa e la macchina può solo estrarre. Si prega di utilizzare dopo aver caricato completamente.

Risoluzione dei problemi

Situazione	Indicatori luminosi e cicalino	Soluzione
Batteria scarica	Le luci lampeggiano 2 volte e il cicalino emette un segnale acustico.	Si prega di operare dopo una carica completa.
Protezione da surriscaldamento della batteria	Le luci lampeggiano 2 volte e il cicalino emette due segnali acustici.	Si prega di utilizzare la macchina dopo 5 minuti.
protezione contro l'ebollizione	Le luci lampeggiano 2 volte e il cicalino emette tre segnali acustici.	Si prega di versare acqua nel serbatoio dell'acqua prima di utilizzare la funzione di riscaldamento.
Protezione da cortocircuito / circuito aperto	Le luci lampeggiano alternativamente: la 1a e la 4a luce lampeggiano, quindi la 2a e la 3a luce lampeggiano.	Vi preghiamo di contattarci con il video. E-mail:support@outin.com

Struttura del prodotto

Coperchio

Scala graduata

Serbatoio dell'acqua

Interruttore

Indicatore luminoso

Anello metallico

Adattatore

Portafiltro

Tazzina

Cestello filtro caffè macinato

Cucchiaio di caffè macinato

Attenzione. Quando utilizzate questa macchina per caffè, selezionate gli accessori corretti.

Adattatore per capsule	Cestello filtro per caffè macinato
Compatibile con le capsule Nespresso o di altre marche	Carico caffè macinato Volume: 5-8 g

Parametri del prodotto

Stile	Versatile
Modello	OTEM-01
Immagine del prodotto	
Camera d'acqua Materiale	Acciaio inossidabile per uso alimentare
Pressione	20 Bar
Peso netto	670 g
Batteria integrata	7500 mAh
Metodi di ricarica	Caricabatteria da parete USB-C / Caricabatteria da auto USB-C
Alimentazione	90 W
Tensione di carica	5 V
Volume	Max. 80 ml
Tipo di estrazione	Non in linea Estrazione
Estrazione Temperatura	96 ℃ / 205 ℉
Riscaldamento	SÌ 3-5 tazze per ogni carica
Compatibile per	Capsule Nespresso e compatibili / caffè macinato

Cavo tipo-C

Avviso: Il cavo di ricarica potrebbe essere danneggiato durante la spedizione e la consegna, riprovare con altri cavi di tipo c se il dispositivo non è in grado di caricarsi. È importante notare che adattatori e cavi di ricarica di scarsa qualità possono aumentare notevolmente i tempi di ricarica e persino impedire la ricarica completa del dispositivo o danneggiare la macchina.

Attendere almeno 5 minuti per continuare il riscaldamento.

Istruzioni del prodotto

Questo prodotto è una macchina elettrica portatile per caffè espresso progettata per chi ama il caffè. Supporta l'estrazione di caffè macinato e capsule. Quando lo utilizzate, seguite le istruzioni riportate di seguito.

1. Estrazione con capsule

1. Verificare che la batteria sia ben carica. Durante la carica, le luci LED lampeggiano. Quando la carica è completa, tutte le luci LED si accendono per un minuto e poi si spengono.

2. Smontare le parti inferiori.

3. Premere con forza la capsula nell'adattatore per capsule e caricarla nel portafiltro.

4. Avvitare il portafiltro sul corpo, quindi inserire la tazzina. Nota: ricordarsi di avvitare bene il portafiltro, altrimenti l'erogazione non andrà a buon fine.

5. Rimuovere il coperchio superiore, versare l'acqua nel serbatoio e rimettere il coperchio.

6. Premere il pulsante per avviare il funzionamento. ① Acqua fredda: tenere premuto il tastoper 2 secondi, il buzzeremette un segnale quando si avvia il riscaldamento. Se sentite un segnale acustico, significa che il riscaldamento è terminato e si avvia l'estrazione automatica. ② Acqua calda: per avviare l'estrazione, tenere premuto il tasto per 5 secondi o fare doppio clic. * L'utilizzo di acqua bollente preriscaldata farà risparmiare tempo e batteria. * Più il caffè è macinato finemente, più crema verrà estratta.

*** Promemoria caloroso:**

① La superficie delle capsule come Nespresso potrebbe non perforarsi:
-La capsula non è stata premuta abbastanza forte;
-Il portafiltro non è stato avvitato saldamente;
-L'adattatore per capsule non è installato correttamente.
② La linea di rilevamento della tensione della batteria potrebbe staccarsi durante la spedizione o la consegna, facendo sì che la macchina visualizzi solo il 25% di carica della batteria (1 barra luminosa) per lungo tempo. Tuttavia, ciò si verifica raramente. Se ti capita di incontrarti, ti preghiamo di contattarci per una macchina sostitutiva. E-mail: support@outin.com

*** Carica completa**

① Acqua fredda: con 50 ml, si preparano 5 tazze di espresso caldo.
② Acqua bollente: con acqua bollente preriscaldata, si ottengono oltre 200 tazze.

2.Estrazione con caffè macinato

1. Smontare le parti inferiori.

2. Inserire il caffè macinato nel cestello del filtro con l'apposito cucchiaio e caricarlo nel portafiltro. Caffè macinato compattato

3. / 4. Avvitare il portafiltro sul corpo, quindi inserire la tazzina. Nota: ricordarsi di avvitare bene il portafiltro, altrimenti l'erogazione non andrà a buon fine.

5. 6. (Stesso procedimento per l'estrazione con capsule.)

*** Promemoria caloroso:**

① Se il cestello del filtro fondi o l'adattatore per capsule non sono installati correttamente, la macchina perderà la sua tenuta all'aria, provocando l'acqua rimasta nel portafiltro durante l'estrazione. Il caffè macinato troppo fine può anche intasare il cestello del filtro e lascerà acqua nel portafiltro.
② I tre casi seguenti prolungheranno il tempo di estrazione o addirittura impediranno alla macchina di interrompere automaticamente l'estrazione. Si prega di premere il pulsante di accensione una volta per spegnerlo manualmente.
-Il caffè macinato è troppo fine;
-Troppo caffè macinato nel cestello del filtro;
-Utilizzare capsule a superficie dura.
③ Se la macchina non viene utilizzata per molto tempo, la carica della batteria sarà troppo bassa e la spia di ricarica non lampeggerà immediatamente durante la ricarica. Per favore, sii paziente e carica per un po'.
④ L'elemento riscaldante potrebbe danneggiarsi durante la spedizione o la consegna, impedendo alla macchina di riscaldare l'acqua. L'NTC potrebbe anche danneggiarsi durante la spedizione o la consegna, causando il mancato rilevamento della temperatura, quindi la macchina non può interrompere il riscaldamento. Se si verifica la situazione di cui sopra, contattaci per una macchina sostitutiva.

Caratteristiche del prodotto

1. Leggera e di dimensioni compatte

È una delle macchine per caffè espresso più piccole e leggere sul mercato, portatile, dotata di tutte le funzioni.

2. Scientificamente progettata

La macchina è dotata di un sistema di gestione della batteria ottimizzato per massimizzare l'energia e minimizzare lo spazio. La struttura è progettata con un doppio strato di isolamento termico. Realizzata in acciaio inox.

3. Processo di estrazione altamente tecnologico

Seguiamo rigorosamente gli standard raccomandati dall'European Coffee Brewing Center (ECBC). Questa macchina controlla la temperatura, la pressione e la velocità per ottenere una tazza di caffè con una crema ricca e un aroma fantastico.

4. Funziona con un solo tasto

La macchina per caffè espresso è dotata di una batteria al litio incorporata. Preparerete il vostro caffè con una sola leggera pressione.

5. Funzione due-in-uno

Questa macchina da caffè è compatibile sia con il caffè macinato che con le capsule (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, ecc.).

6. Due metodi di erogazione

a. Acqua fredda: versare acqua fredda (o calda) da riscaldare e poi estrarre. Acqua calda (96°C/250°F). Espresso caldo (80°C/176°F).(3-5 volte)

b. Acqua calda: versare acqua calda bollente per estrarre direttamente. (Oltre 200 volte).

7. Gustate quando volete

In casa, in auto o all'aperto, questa macchina per il caffè soddisferà la vostra improvvisa voglia di caffè in ogni momento.

8. Ricarica universale

Il connettore USB Tipo-C consente di ricaricare la macchina dove e quando volete. Questa macchina per il caffè vi accompagnerà in ogni viaggio.

Pulizia e manutenzione

- Prima del primo utilizzo, pulire il prodotto per eliminare la sporcizia o la polvere raccolte durante il trasporto.
- Prima dell'uso, utilizzare acqua fredda per far funzionare il dispositivo per pulire la parte interna. Non è necessario caricare il portaltro, basta versare acqua fredda nel serbatoio dell'acqua e fare doppio clic sul pulsante di accensione per avviare. Altrimenti il caffè potrebbe non uscire.
- NON immergere il corpo principale in acqua. NON lavare il corpo principale in acqua corrente. Le altre parti sono lavabili con acqua. Per i dettagli, vedere pagina 1.
- Pulire sempre la macchina dopo l'uso. Assicurarsi della pulita e asciutta prima di riporla.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un ambientefresco e asciutto.

Outln Nano

Machine à Café Espresso Portable

GUIDE DE L'UTILISATEUR



- **Merci d'avoir acheté OUTIN portable Machine à Café Espresso.**
- **Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser l'appareil.**
- **Veuillez conserver précieusement les instructions au cas où vous auriez besoin de les utiliser à nouveau par la suite.**
- **Service Clients: support@outin.com**

Attentions

Veuillez lire attentivement ce qui suit avant d'utiliser la machine à café afin d'éviter toute blessure ou tout dommage causé par la machine.

* Après le déballage, assurez-vous que le produit est intact et que tous les accessoires sont fournis.

* Avant utilisation, veuillez utiliser de l'eau froide pour faire fonctionner l' appareil afin de nettoyer la partie interne. Il n'est pas nécessaire de charger le porte-filtre, versez simplement de l'eau froide dans le réservoir d'eau et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Sinon, le café risque de ne pas sortir.

la détection de la température, de sorte que la machine ne peut pas arrêter de chauffer. Si la situation ci-dessus se produit, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement.

* La ligne de détection de tension de la batterie peut tomber pendant l'expédition ou la livraison, ce qui fait que la machine n'affiche que 25 % de puissance de la batterie (1 barre lumineuse) pendant une longue période. Cependant, cela se produit rarement. Si vous vous rencontrez, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement. Courriel : support@outin.com

* Veuillez conserver les sacs d'emballage et les accessoires hors de portée des enfants.

* Gardez ce produit hors de portée des enfants pendant qu'il est en charge.

* Veuillez stocker ce produit dans un environnement frais et le garder à l'abri de la lumière directe du soleil.

* Ce produit n'est PAS compatible avec le lave-vaisselle ou la micro-onde. Ne PAS placer ce produit sur un brûleur à gaz, électrique ou un four.

* Veuillez utiliser UNIQUEMENT de l'eau potable.

* Assurez-vous de remplir le produit d'eau avant d'activer l'option de chauffage. Le chauffage sans eau endommagera le produit. Veillez également à ne pas ajouter d'eau au-delà de la marque maximale du réservoir d'eau.

* Dans certains cas de chauffage continu, la machine peut s'arrêter en raison Pour éviter cela, prévoyez un intervalle de 5 à 10 minutes entre les cycles.

* Pendant le chauffage, n'ouvrez pas le couvercle du réservoir d'eau car l'eau pourrait bouillir et provoquer des blessures.

* Pendant l'extraction, veillez à ce que le porte-filtre soit bien fixé afin d'éviter que la pression ne perfore la capsule de café.

Le fait de serrer le porte-filtre permet également d'éviter toute fuite d'eau.

* ATTENTION ! Le café extrait sera très chaud. Faites attention en le buvant.

* Faites attention lorsque vous ouvrez le porte-filtre et l'adaptateur de capsule car les températures peuvent être encore élevées après l'extraction.

* Ne lavez PAS ce produit sous l'eau. Vous pouvez utiliser une serviette pour essuyer la surface de la machine. La tasse à café, le porte-filtre, l'adaptateur pour capsules, le panier-filtre pour café moulu et le couvercle peuvent être lavés à la main séparément.

Chargement et indication LED

* La machine ne fonctionne pas lorsqu'elle est chargée, assurez - vous qu'elle est complètement chargée avant utilisation

* Veuillez utiliser le câble de charge inclus pour charger l'appareil.

* Le câble de charge peut être endommagé pendant l'expédition et la livraison, veuillez réessayer avec d'autres câbles de type C si l'appareil ne peut pas se charger. Il est important de noter que des adaptateurs et des câbles de charge de mauvaise qualité peuvent augmenter considérablement les temps de charge et même empêcher l'appareil de se charger complètement ou endommager la machine.

* Veuillez utiliser un adaptateur de type C pour charger.

* La barre lumineuse LED indique la puissance de la batterie et la température de l'eau en temps réel avec indication du chauffage.

* Puissance de la batterie : 1 lumière - 25%, 2 lumières - 50%, 3 lumières - 75%, 4 lumières - 100%.

* Les températures de l'eau en temps réel pendant le chauffage : 1 lumière - 20-40 ℃ (68-104 ℉), 2 lumières - 40-60 ℃ (104-140 ℉), 3 lumières - 60-80 ℃(140-176 ℉), 4 lumières - 80-96 ℃ (176-205 ℉).

* Lorsque l'appareil est branché, les voyants clignoteront pour indiquer le niveau de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, tous les 4 voyants s'allument pendant 1 minute avant de s'éteindre.

* Pendant la charge, si la batterie est au-dessus de 2 bars, elle peut chauffer et extraire. Cependant, si la batterie n'est qu'à 1 bar, elle risque de ne pas pouvoir chauffer.

* Pour vérifier l'état de la batterie, veuillez appuyer une fois sur le bouton. Si les voyants d'alimentation clignotent 2 fois et émettent un bip 1 fois pendant l'utilisation, cela indique que la puissance est trop faible et que la machine ne peut extraire. Veuillez fonctionner qu'après une charge complète.

Dépannage

Situation	Voyants lumineux et avertisseur sonore	La solution
Batterie faible	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet un bip.	Veuillez fonctionner après une charge complète.
Protection contre la surchauffe de la batterie	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet deux bips.	Veuillez utiliser la machine après 5 minutes.
protection contre l'ébullition à sec	Les lumières clignotent 2 fois et le buzzer émet trois bips.	Veuillez verser de l'eau dans le réservoir d'eau avant d'utiliser la fonction de chauffage.
Protection contre les courts-circuits/circuits ouverts	Les voyants clignotent alternativement : les 1er et 4e voyants clignotent, puis les 2e et 3e voyants clignotent.	Veuillez nous contacter avec la vidéo. E-mail:support@outin.com

Structure du produit

Couverture

Marque de la balance

Réservoir d'eau

Corps principal

Interrupteur

Indicateur lumineux

Capsule Adaptateur

Porte-filtre

Tasse à café

Café moulu Panier filtrant

café moulu Cuillère

Attention : Lorsque vous utilisez cette machine à café, veuillez choisir les accessoires adéquats !

Adaptateur de capsule	Filterkorb für gemahlenen Kaffee
Compatible avec les capsules Nespresso ou d'autres marques	Panier à filtre pour café moulu Volume de chargement de café moulu : 5-8g

Réglages du produit

Style	Polyvalent
Modèle	OTEM-01
Image du produit	
Chambre à eau Matériau	Acier inoxydable de qualité alimentaire
Pression	20 Bar
Poids Net	670 g
Batterie intégrée	7500 mAh
Méthodes de recharge	Chargeur mural USB-C / Chargeur de voiture USB-C
Puissance	90 W
Voltage de charge	5 V
Volume	Max. 80 ml
Type d'extraction	Hors ligne Extraction
Extraction Température	96 ℃ / 205 ℉
Chauffage	OUI 3-5 tasses à chaque chargement
Compatible pour	Nespresso et capsules compatibles / café moulu

Câble Type-C

Des astuces: Le câble de charge peut être endommagé pendant l'expédition et la livraison, veuillez réessayer avec d'autres câbles de type C si l'appareil ne peut pas se charger. Il est important de noter que des adaptateurs et des câbles de charge de mauvaise qualité peuvent augmenter considérablement les temps de charge et même empêcher l'appareil de se charger complètement ou endommager la machine.

Veuillez attendre plus de 5 minutes pour que le chauffage continue.

Directives du produit

Ce produit est une machine à expresso électrique portable conçue pour les amateurs de café. Elle prend en charge l'extraction du café moulu et des capsules. Lorsque vous utilisez cette machine, veuillez suivre les instructions ci-dessous.

1. Extraction des capsules

1. Vérifiez que la batterie est bien chargée. Pendant la charge, les voyants LED clignotent. Lorsque la machine est complètement chargée, les voyants LED s'allument tous pendant 1 minute et s'éteignent ensuite.

2. Démontez les parties inférieures.

3. Appuyez fermement sur la capsule dans l'adaptateur de capsule et chargez-la dans le porte-filtre.

4. Serrez le porte-filtre sur le corps, puis mettez la tasse à café. Remarque : N'oubliez pas de bien visser le porte-filtre, sinon la préparation du café échouera.

5. Retirez le couvercle supérieur, versez de l'eau dans le réservoir d'eau et remettez le couvercle en place.

6. Appuyez sur le bouton pour mettre en marche. ①Eau froide : Appuyez longuement sur le bouton pendant 2 secondes, le signal émet un bip pour commencer à chauffer. Lorsque vous entendez un bip, le chauffage est terminé et l'extraction commence automatiquement. ② Eau chaude : Appuyez longuement sur le bouton pendant 5 secondes ou double-cliquez pour commencer l'extraction. *L'utilisation d'eau bouillante préchauffée économisera plus de temps et batterie. *Plus le café moulu est fin, plus la crème est extraite.

*** Rappel chaleureux:**

① La surface des capsules comme Nespresso peut ne pas se perforer :
-La capsule n'a pas été suffisamment pressée ;
-Le porte-filtre n'a pas été bien vissé ;
-L'adaptateur de capsule n'est pas correctement installé.
② La ligne de détection de tension de la batterie peut tomber pendant l'expédition ou la livraison, ce qui fait que la machine n'affiche que 25 % de puissance de la batterie (1 barre lumineuse) pendant une longue période. Cependant, cela se produit rarement. Si vous vous rencontrez, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement. Courriel : support@outin.com

*** Charge complète:**

①Eau froide: À l'aide d'eau froide (50 ml), préparez 5 tasses d'espresso chaud.
②Eau bouillie: En utilisant de l'eau bouillie chaude préchauffée, préparez plus de 200 tasses.

2. Extraction du café moulu

1. Démontez les parties inférieures.

2. Mettez le café moulu dans le panier-filtre de la cuillère à café moulu et chargez dans le porte-filtre. Café moulu compacté.

3. / 4. Serrez le porte-filtre sur le corps, puis mettez la tasse à café. Remarque : N'oubliez pas de bien visser le porte-filtre, sinon la préparation du café échouera.

5. 6. (Identique à l'extraction de la capsule.)

*** Rappel chaleureux:**

① Si le panier du filtre à marc ou l'adaptateur de capsule n'est pas correctement installé, la machine perdra son étanchéité à l'air, ce qui entraînera l'eau laissée dans le porte-filtre lors de l'extraction. Un café moulu trop fin peut également obstruer le panier-filtre et laissera de l'eau dans le porte-filtre.
② Les trois cas suivants prolongeront le temps d'extraction, voire empêcheront la machine d'arrêter automatiquement l'extraction. Veuillez appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre manuellement.
-Le café moulu est trop fin;
-Trop de café moulu dans le panier filtre;
-Utilisez des capsules à surface dure.
③ Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, la puissance de la batterie sera trop faible et le voyant de charge ne clignotera pas immédiatement lors de la charge. S'il vous plaît soyez patient et chargez pendant un certain temps.
④ L'élément chauffant peut être endommagé pendant l'expédition ou la livraison, empêchant la machine de chauffer l'eau. Le NTC peut également être endommagé pendant l'expédition ou la livraison, provoquant l'échec de la détection de la température, de sorte que la machine ne peut pas arrêter de chauffer. Si la situation ci-dessus se produit, veuillez nous contacter pour une machine de remplacement.

Caractéristiques du produit

1. Taille compacte et ultra-légère

C'est l'une des machines expresso les plus légères et les plus petites sur le marché, dotée de fonctions complètes et portable.

2. Conception scientifique

La machine dispose d'un système économiseur de batterie qui permet de maximiser l'énergie et minimiser l'espace. La structure a une conception d'isolation thermique à double couche. Ce produit est fabriqué à base d'acier inoxydable.

3. Extraction scientifique

Nous suivons strictement les normes recommandées par l'European Coffee Brewing Center (ECBC). Cette machine contrôle la température, la pression et la vitesse pour préparer une tasse de café à la crème riche et à l'arôme fantastique.

4. Utilisation d'une touche unique

Votre cafetière Espresso est équipée d'une pile au lithium intégrée. Vous pouvez commencer à préparer votre café avec un léger clic.

5. Une fonctionnalité deux en un

Cette machine à café est compatible avec le café moulu et les capsules de café (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, etc.).

6. Deux méthodes de préparation

a. Eau froide : Versez de l'eau froide (ou tiède) pour chauffer puis extraire. Eau chaude (96°C/250°F). Espresso chaud (80°C/176°F). (3 à 5 fois)

b. Eau chaude : Verser de l'eau chaude bouillie pour extraire directement. (+ de 200 fois)

7. Profitez-en à tout moment

À l'intérieur, dans la voiture ou en plein air. Cette cafetière peut répondre à votre soif de café inattendue à tout moment.

8. Chargement universel

Le connecteur USB de type C vous permet de charger cette machine à tout moment et en tout lieu. Cette machine est un véritable compagnon de voyage.

Nettoyage et Entretien

- Veuillez utiliser de l'eau froide pour faire fonctionner l'appareil pour la première fois ou longtemps inutilisé pour nettoyer la partie intérieure. Il n'est pas nécessaire de charger le porte-filtre, versez simplement de l'eau froide dans le réservoir d'eau et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour démarrer.
- Avant utilisation, veuillez utiliser de l'eau froide pour faire fonctionner l' appareil afin de nettoyer la partie interne. Il n'est pas nécessaire de charger le porte-filtre, versez simplement de l'eau froide dans le réservoir d'eau et double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour démarrer. Sinon, le café risque de ne pas sortir.
- Veuillez nettoyer la machine après son utilisation. Veuillez vous assurer qu'elle est propre et sèche avant de la ranger.
- Veillez le placer dans un endroit frais et sec.

Outln Nano

Máquina portátil de café espresso

GUÍA DEL USUARIO



- **Gracias por comprar OUTIN portátil Máquina de café expreso.**
- **Lea atentamente el manual antes de usar el dispositivo.**
- **Guarde las instrucciones en un lugar seguro en acaso que necesite utilizarlos de nuevo en el futuro.**
- **Servicio al Cliente: support@outin.com**

Cuidados

Lea atentamente lo siguiente antes de usar la cafetera para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

* Este producto es solo para uso personal.

* Después de desempacar, asegúrese de que el producto esté intacto y esten todos los accesorios.

* Antes de usar, use agua fría para hacer funcionar el dispositivo y limpiar la parte interna. No es necesario cargar el portafiltro, simplemente vierta agua fría en el tanque de agua y haga doble clic en el botón de encendido para comenzar. De lo contrario, es posible que el café no salga.

* La línea de detección de voltaje de la batería puede caerse durante el envío o la entrega, lo que hace que la máquina muestre solo el 25% de la energía de la batería (1 barra de luz) durante mucho tiempo. Sin embargo, esto rara vez ocurre. Si se encuentra, contáctenos para obtener una máquina de reemplazo. Correo electrónico: support@outin.com

* Mantenga las bolsas de embalaje y los accesorios fuera del alcance de los niños.

* Mantenga este producto fuera del alcance de los niños mientras el producto está siendo cargado.

* Guarde este producto en un ambiente fresco y manténgalo alejado de la luz solar directa.

* Este producto NO es apto para lavavajillas ni microondas. NO coloque este producto en hornilla de gas, eléctrica u horno.

* Por favor SOLO utilice agua purificada.

* Por favor asegúrese de llenar con agua el producto antes de activar la opción de calentar. Calentar sin agua dañará el producto. También tenga cuidado de no agregar agua por encima de la marca máxima en el depósito de agua.

* En algunos casos de calentamiento continuo, la máquina puede detenerse debido al sobrecalentamiento. Para evitar esto, por favor de un espacio de 5-10 minutos. entre ciclos.

* Mientras calienta, por favor no abra la tapa de la cámara de agua ya que el agua puede estar hirviendo y esto podría provocar lesiones.

* Durante la extracción, asegúrese de que el portafiltro esté bien asegurado para que la presión pueda perforar la cápsula de café. El ajuste del portafiltro también asegura que no haya filtración de agua.

* ¡PRECAUCIÓN! El café extraído estará muy caliente. Por favor tenga cuidado mientras lo bebe.

* Tenga cuidado al abrir el portafiltro y el adaptador de cápsulas ya que las temperaturas aún pueden ser altas después de la extracción.

* NO lave este producto bajo el agua. Puede usar una toalla para limpiar la superficie de la máquina. La taza de café, portafiltro, adaptador de cápsulas, canasta del filtro y la tapa se pueden lavar a mano por separado.

Indicador de carga y LED

* La máquina no funciona al cargar, asegúrese de que está completamente cargada antes de usarla.

* Por favor asegúrese de que la máquina esté completamente cargada antes de usarla.

* Por favor utilice el cable de carga incluido para cargar el dispositivo

* El cable de carga puede dañarse durante el envío y la entrega; vuelva a intentarlo con otros cables tipo c si el dispositivo no puede cargarse. Es importante tener en cuenta que los adaptadores y cables de carga de mala calidad pueden prolongar mucho los tiempos de carga e incluso impedir que la máquina se cargue por completo o dañarla.

* Utilice un adaptador tipo C para cargar.

* La barra de luz LED indica la energía de la batería y la temperatura en tiempo real del agua con indicación de calefacción.

* Energía de la batería: 1 luz - 25%, 2 luces - 50%, 3 luces - 75%, 4 luces - 100%.

* La temperatura en tiempo real del agua durante el calentamiento: 1 luz - 20-40 ℃ (68-104 ℉), 2 luces - 40-60 ℃ (104-140 ℉), 3 luces - 60-80 ℃ (140-176 ℉), 4 luces - 80-96 ℃ (176-205 ℉).

* Cuando esté conectado, los LED parpadearán para indicar el nivel de la batería. Cuando esté completamente cargado, las 4 luces estarán ENCENDIDAS por 1 minuto y se apagaran.

* Durante la carga, si la batería está por encima de 2 bares, puede calentar y extraer. Sin embargo, si la batería es de solo 1 bar, es posible que no pueda calentarse.

* Para verificar el estado de la batería, presione el botón una vez. Si las luces de encendido parpadean 2 veces y emiten un pitido 1 vece mientras se usa, indica que la energía es demasiado baja y la máquina solo puede extraer. Opere después de que esté completamente cargada.

Solución de problemas de la máquina

Situación	Luces indicadoras y zumbador	Solución
Batería baja	Las luces parpadean 2 veces y el zumbador suena una vez.	Por favor, opere después de una carga completa.
Protección contra sobrecalentamiento de la batería	Las luces parpadean 2 veces y el zumbador suena dos veces.	Utilice la máquina después de 5 minutos.
protección contra ebullición	Las luces parpadean 2 veces y el zumbador suena tres veces.	Vierta agua en el tanque de agua antes de usar la función de calefacción.
Protección contra cortocircuito/ circuito abierto	Les voyants clignotent alternativement : les 1er et 4e voyants clignotent, puis les 2e et 3e voyants clignotent.	Por favor contáctenos con el video. Correo electrónico: support@outin.com

Indicador de alarma

Marca de escala

Depósito de agua

Cuerpo Principal

Interruptor

Luz indicadora

Anillo de metal

Adaptador

portafiltro

Taza de café

café molido Cesta de filtro

café molido Cuchara

Precaución: Cuando utilice esta máquina de café ¡por favor seleccione los accesorios correctos!

Adaptador de cápsula	Café molido Cesta de filtro
Compatible con cápsulas Nespresso u otras marcas	Volumen de carga de café molido: 5-8 g

Parámetro del producto

Estilo	Versátil
Modelo	OTEM-01
Imagen del producto	
Cámara de agua Material	Acero inoxidable de grado alimenticio
Presión	20 Bar
Peso neto	670 g
Batería integrada	7500 mAh
Métodos de carga	Cargador de pared USB-C / Cargador de coche USB-C
Energía	90 W
Voltaje de carga	5 V
Volumen	Máx. 80 ml
Tipo de extracción	Desconectado Extracción
Extracción Temperatura	96 ℃ / 205 ℉
Chauffage	SI 3-5 tazas cada carga
Calentar Compatible con	Nespresso y cápsulas compatibles / café molido

Cable tipo C

Puntas: El cable de carga puede dañarse durante el envío y la entrega; vuelva a intentarlo con otros cables tipo c si el dispositivo no puede cargarse. Es importante tener en cuenta que los adaptadores y cables de carga de mala calidad pueden prolongar mucho los tiempos de carga e incluso impedir que la máquina se cargue por completo o dañarla.

Por favor espere más de 5 minutos para continuar calentando.

Instrucciones del producto

Este producto es una máquina eléctrica y portátil de espresso diseñada para los amantes del café. Admite extracción de café molido y cápsula. Cuando utilice esta máquina, siga las siguientes instrucciones.

1. Extracción con cásula

1. Compruebe si la batería está bien cargada. Durante la carga, el LED parpadeará. Cuando la máquina está completamente cargada, el LED se enciende durante 1 minuto y luego se apaga.

2. Desmontar las partes inferiores.

3. Presione con fuerza la cápsula en el adaptador de cápsula y cárguela en el portafiltro.

4. Apriete el portafiltro en el cuerpo, luego coloque la taza de café. Nota: Recuerde enroscar bien el portafiltro o la preparación fallará.

5. Retire la tapa superior, vierta agua en el tanque de agua y vuelva a colocar la tapa.

6. Presione el botón para comenzar a operar. ① Agua fría: Mantenga presionado el botón durante 2 segundos, la alarma emitirá un pitido para comenzar a calentar. Cuando escuche un pitido significa calefacción completada y se iniciará la extracción automáticamente. ② Agua caliente: Mantenga presionado el botón durante 5 segundos o haga oprima 2 veces para empezar a extraer. *Usando agua precalentada ahorrará más tiempo y batería. *Cuanto más fino sean los granos, más crema extraerá. Limpieza y Mantenimiento

*** Recordatorio cálido:**

①La superficie de las cápsulas como las de Nespresso puede no perforarse:
-La cápsula no se ha presionado lo suficiente;
-El portafiltro no ha sido bien enroscado;
-El adaptador de la cápsula no está bien instalado.
② La línea de detección de voltaje de la batería puede caerse durante el envío o la entrega, lo que hace que la máquina muestre solo el 25% de la energía de la batería (1 barra de luz) durante mucho tiempo. Sin embargo, esto rara vez ocurre. Si se encuentra, contáctenos para obtener una máquina de reemplazo.
Correo electrónico: support@outin.com

*** Carga completa:**

① Agua fría: Con agua fría (50 ml), prepare 5 tazas de espresso caliente.
② Agua hirviendo: Usando agua precalentada, haga más de 200 tazas.

2.Extracción con café molido

1. Desmontar las partes inferiores.

2. Coloque el café molido en la canasta del filtro usando una cuchara y cárguelo en el portafiltro. café molido compactado

3. / 4. Apriete el portafiltro en el cuerpo, luego coloque la taza de café. Nota: Recuerde enroscar bien el portafiltro o la preparación fallará.

5. 6. (Igual que la extracción con cápsula)

*** Recordatorio cálido:**

① Si la cesta del filtro de posos o el adaptador de la cápsula no están correctamente instalados, la máquina perderá su hermeticidad, lo que provocará que quede agua en el portafiltro durante la extracción. El café molido demasiado fino también obstruirá la canasta del filtro y dejará agua en el portafiltro.
② Los tres casos siguientes prolongarán el tiempo de extracción o incluso evitarán que la máquina detenga automáticamente la extracción. Presione el botón de encendido una vez para apagarlo manualmente.
-El café molido es demasiado fino;
-Demasiado café molido en la cesta del filtro;
-Utilice cápsulas de superficie dura.
③ Si la máquina no se usa durante mucho tiempo, la energía de la batería será demasiado baja y la luz de carga no parpadeará inmediatamente durante la carga. Tenga paciencia y cargue por un tiempo.
④ El elemento calefactor puede dañarse durante el envío o la entrega, lo que impide que la máquina caliente el agua. El NTC también puede dañarse durante el envío o la entrega, lo que hace que falle la detección de temperatura, por lo que la máquina no puede dejar de calentar. Si ocurre la situación anterior, comuníquese con nosotros para obtener una máquina de reemplazo.

Características del producto

1.Tamaño compacto y ligero

Es una de las cafeteras espresso más pequeñas y ligeras del mercado con funciones completas y es portátil.

2.Diseño científico

La máquina tiene un sistema de gestión de batería para maximizar la energía y minimizar el espacio. La estructura tiene un diseño de aislamiento térmico de doble capa. Este producto está hecho con acero inoxidable.

3. Extracción científica

Seguimos estrictamente los estándares recomendados por el Centro Europeo de Elaboración de Café (ECBC). Esta máquina tiene control de temperatura, presión y velocidad para hacer una taza de café con rica crema y fantástico aroma.

4. Operación con una sola tecla

Su cafetera tiene una batería de litio incorporada. Usted puede comenzar a hacer su café con solo oprimir un botón.

5. Función dos en uno

Esta máquina de café es compatible con café molido y cápsulas de café (Nespresso, L'OR, Jacobs, Illy, Lavazza, Kimbo, etc).

6. Dos métodos de preparación

a. Agua fría: Vierta agua fría (o tibia) para calentar y luego extraer. Agua caliente (96°C/250°F). Expreso caliente (80°C/176°F). (3-5 veces)

b. Agua caliente: Vierta agua caliente para extraer directamente. (Más de 200 veces)

7. Disfruta en cualquier momento

En interiores, en el coche o al aire libre. Esta cafetera puede satisfacer su inesperada sed de café en cualquier momento.

8. Carga universal

El conector USB tipo C le permite cargar esta máquina en cualquier momento y lugar. Esta máquina es una verdadera compañera de viaje.

Limpieza y Mantenimiento

- Antes del primer uso, limpie el producto para deshacerse de cualquier suciedad o polvo que pueda haber acumulado durante el envío.
- Antes de usar, use agua fría para hacer funcionar el dispositivo y limpiar la parte interna. No es necesario cargar el portaltro, simplemente vierta agua fría en el tanque de agua y haga doble clic en el botón de encendido para comenzar. De lo contrario, es posible que el café no salga.
- NO sumerja el cuerpo principal en agua. NO lave el cuerpo principal con agua corriente directa. Otras partes se puede lavar con agua. Vea la página 1 para más detalles.
- Por favor limpie la máquina después de usarla. Por favor, asegúrese de que está limpia y seca antes del almacenamiento.
- Asegúrese de almacenar este producto en un lugar fresco y seco.